

## 삼성 프린터/복합기 펌웨어 릴리즈 노트

발행일자: 2014-12-09

해당모델: ML-2160, 2162, 2165, 2168

배포목적: 펌웨어 V1.xx.02.09 릴리즈 공지

### 공식 펌웨어 목록

| 버전          | 발행일자         | 설명                 |
|-------------|--------------|--------------------|
| V1.xx.02.01 | 2014년 3월 24일 | 현상기 인식불량 개선        |
| V1.xx.02.03 | 2014년 12월 9일 | 제조 공정의 화상 품질 문제 수정 |

### ※ 주의사항


- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

## 펌웨어 업데이트 방법

1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
2. 프린터의 현재 펌웨어 버전을 확인합니다.

확인방법

프린트 스크린 버튼을 약 10초 동안 눌러, 녹색 LED 가 천천히 깜빡이면 버튼을 놓습니다.




출력된 Configuration Report 에서 펌웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

| Product Information |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Install Date        | : YYYYMMDD               |
| Memory Size         | : 8 Mbyte                |
| Firmware Version    | : V1.02.00.38 08-04-2011 |
| Engine Version      | : V1.01.17               |
| SPL Vers            |                          |

표기된 부분의 숫자가 01 인지 02인지 확인합니다.

### 펌웨어 버전이 V1.xx.02.xx 인 경우

3. 펌웨어 파일(\*.hd)을 드래그하여 usblist2.exe 에 올려 놓으면 업데이트가 시작됩니다.



### 펌웨어 버전이 V1.xx.01.xx 인 경우

3. 패치 파일(M216x\_Upgrade\_Patch.exe)을 실행합니다. (약 3분소요)  
패치 파일 업데이트가 완료되면, 프린터가 재부팅됩니다.
4. 펌웨어 파일(\*.hd)을 드래그하여 usblist2.exe 에 올려 놓으면 업데이트가 시작됩니다.  
업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

