

프린터 펌웨어 업데이트 안내

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.

◆ 적용 모델 : ML-3710DW

◆ 최신 펌웨어 버전 : V2.xx.01.38


◆ 주요 개선내용

안드로이드 모바일 S/W DCU (진단 제어 장치) 적용

◆ 펌웨어 업데이트 방법

- USB 케이블로 연결된 경우


- 1) 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
- 2) 펌웨어 파일(*.hd)을 드래그하여 usblast2.exe 에 올려 놓으면 업데이트가 시작됩니다.



- 3) 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

- 네트워크로 연결된 경우

- 1) 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.



만약, IP주소를 모르는 경우, Easy Print Manager 프로그램을 실행하세요.




Easy Printer Manager에서 '장치 설정' 또는 'SyncThru Web Service'를 클릭합니다.
목록에 프린터가 없다면 '추가' 버튼을 클릭하여 연결된 프린터를 검색하세요.



2) 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.

(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)

3) '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



4) 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.

5) 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.

※ 만약 일정시간 경과되었는데도 펌웨어 업데이트가 완료되지 않으면,
다시 펌웨어 업데이트 시도 해 보세요.