

펌웨어 릴리즈 노트



모델명 : ML-5510N, 5510ND, 6510ND	날짜:	2016년 3월 21일
--------------------------------	-----	--------------

버전	유형	변경내용
V2.00.02.34 (2014-11-27)	기능 추가	에러코드 추가(M3-1112, 기기 내부에 용지걸림)
	문제점 수정	메뉴맵에 일부 옵션 누락되는 문제 수정
V2.00.60.38 (2014-12-8)	문제점 수정	컨트롤 패널 잠금 기능 동작 안됨 수정
		네트워크 보안 이슈 수정
		무선 키 값에 특수문자 사용시 동작 안되는 문제 수정
		절전모드 해제 후 용지함 확인 메시지 사라지는 문제 수정
		네트워크 구성 레포트에 SMTP 서버값 표시 오류 수정
		PCI 무선랜카드 설치된 기기에서 재부팅되는 문제 수정
		인쇄품질 문제 개선
V2.00.60.48 (2015-3-4)	기능 추가	SyncThru Web Service 에 인증메뉴 추가
	문제점 수정	[Job Accounting] SyncThru Web Admin Service 로 응답 전송안됨 수정
		XOA Web 관련 이슈 수정
V2.00.60.52 (2016-3-21)	기능 추가	SPDS 앱 지원(서비스 엔지니어 수리용)
	문제점 수정	러시아 썸머타임 이슈 수정
		유닉스 시스템에서 잘못된 테스트 파일 출력시 오류 수정
		Fleet admin pro 으로 기기설정할때, SyncThru Web Service 의 커뮤니티명 에 유효하지 않는 값 설정되는 문제 수정
		Fuser Motor Failure 에러 수정
		PCL5 에러 수정(특정 파일사이즈에서 이미지 변환시 에러발생)


※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

펌웨어 업데이트 방법

USB 케이블로 연결된 프린터


- 1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
- 2. 펌웨어 파일(*.hd)을 드래그하여 usblist2.exe 에 올려 놓으면 업데이트가 시작됩니다.



- 3. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

네트워크로 연결된 경우

- 1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.



- 2. 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec00000 ← 숫자)
- 3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.



- 4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
- 5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.