

# 펌웨어 릴리즈 노트



모델명 : SL-C460FW, 462FW, 463FW, 467FW 계열	날짜:	2016년 5월 19일
---	-----	--------------

버전	유형	변경내용
V3.xx.02.06 (2014-4-7)	문제점 수정	Wifi Direct 최대 연결된경우 안드로이드 4.3 모바일에서 간헐적 연결안되는 문제 수정
		NFC 연결 문제 개선
V3.00.02.07 (2014-4-15)	문제점 수정	흑백인쇄 색상개선
		구글 클라우드 프린트 이슈 수정
		미세먼지 개선을 위한 온도 변경
V3.00.02.10 (2014-9-4)	문제점 수정	Window7 USB 인식불량 개선
V3.00.02.16 (2014-12-24)	문제점 수정	iOS8 환경에서 JPEG 파일 인쇄시 재부팅되는 문제 수정
		USB 케이블로 연결된 PC 에서 인쇄 안되는 문제 수정
V3.00.02.21 (2016-1-4)	기능 추가	삼성 클라우드 프린트 기능 적용
		PCL5, PCL6 신규 폰트 적용
	문제점 수정	[구글 클라우드 프린트] 간헐적 인쇄 및 등록해지 안됨 수정
		자동원고급지부에서 스캔시 노란색 빠지는 문제 수정
		화상 오염 문제 수정

## ※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)

## 펌웨어 업데이트 방법

1. 프린터와 컴퓨터의 전원을 켜고 USB 케이블 연결 상태를 확인합니다.
2. 연결된 프린터의 현재 펌웨어 버전을 확인합니다.

현재 버전이 V3.xx.01.xx 인 경우,

아래와 같이 패치파일을 실행 후 펌웨어 업데이트를 진행합니다.


- 2-1) 패치파일 (C46xFW\_Upgrade\_Patch.exe) 을 실행합니다.  
프린터 조작부에 연두색 LED 가 켜질 때까지 기다리세요. (약 2분 정도)

★ 참고 (패치파일 실행 후 LED 반응)

- 2.1) 빨간색 LED 가 약 30초 정도 깜빡입니다.
  - 2.2) 연두색 LED 가 약 30초 정도 켜져 있습니다.
  - 2.3) 빨간색 LED 가 약 1분 정도 깜빡입니다.
  - 2.4) 연두색 LED 가 켜지면서 패치파일 실행이 완료되었습니다.
- 3) 아래 순서대로 펌웨어 업데이트를 실행하세요.

현재 버전이 V3.xx.02.xx 인 경우, 아래의 순서대로 펌웨어 업데이트를 진행하세요.


3. 조작버튼을 눌러 Firmware Upgrade 모드를 ON 으로 설정합니다.  
메뉴, #, 1, 9, 3, 4 를 빠르게 누르면, Tech mode 로 들어갑니다.  
메뉴 -> Tech menu -> OK -> Data Setup -> OK -> 방향버튼으로 Firmware Upgrade 선택  
-> OK -> ON -> OK -> 정지
4. C460FW\_V3.00.02.21.hd 파일을 드래그하여 usblist2.exe 파일에 올려 놓으면  
펌웨어 업데이트가 진행됩니다.



5. 업데이트가 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅됩니다.

## 네트워크로 연결된 경우

1. 인터넷 주소 창에 프린터의 IP 주소를 입력합니다.
2. SyncThru Web Service 우측 상단의 '로그인' 클릭 후 관리자 계정으로 로그인합니다.  
(출하시 기본 설정값 ID : admin PW: sec000000 ← 숫자)
3. '관리'→'업그레이드 마법사' 실행 후 '찾아보기' 클릭하여 펌웨어 폴더를 선택합니다.  
(\*hd 파일을 선택합니다.)



4. 화면 안내에 따라 업데이트를 진행합니다.
5. 업데이트가 완료되면 프린터가 자동으로 재부팅됩니다.